

注意 お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品がありますので、小さなお子様誤って飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。
- 尖った部分や鋭い部分がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをするおそれがあります。
- 可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをするおそれがあります。

《使用上の注意》

- 本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損するおそれがあります。
- 関節部分を曲げたり回転させたりする時に、無理に動かすと彩色がはがれるおそれがありますので注意してください。
- 本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。

セット内容

■ 取扱説明書(本書)	1枚	■ ジェットバイルダー	1個	■ カタバルト	1個	■ マジンガーZ装備用支柱	1個
■ ジェットスクランダー本体	1個	■ アイアンカッター外装甲付きA・B・C・D	各1個	■ プラストバリアー	1個	■ 金属製ネームプレート	1個
■ ジェットスクランダーウイング	左右各1個	■ アイアンカッター	2個	■ 発射台	1個	■ 両面テープ	一式
■ ジェットスクランダーウイングカバー	左右各1個	■ ジェットスクランダー用台座	1個	■ マジンガーZ装備用台座	1個		

矢印一覧

取付けます。
Attachable

取り外します。
Removable


可動します。
Movable

■ 各パーツは取扱説明書(本書)の画像を参考に取付けてください。
■ 取扱説明書の画像と商品とは、多少異なりますのでご了承ください。


※本商品に「DX超合金魂 マジンガーZ」は付属しません。※説明画像には「DX超合金魂 マジンガーZ(別売り)」を使用しています。

※「DX超合金魂 マジンガーZ(別売り)」の取扱説明書も合わせてご確認ください。




ジェットスクランダー本体のディスプレイ



ジェットスクランダーの装着/ディスプレイ ※マジンガーZ(全身装甲状態)から始めます。



アイアンカッター





アイアンカッターの装着時にロケットパンチが外れた場合、下記をよく読んで取り付けてください。


1 マジンガーZ(別売り)の上腕部装甲(銀色)が、正しくはまっていることを確認してください。

NG 上腕部装甲(銀色)が、上下でずれている。

OK 上腕部装甲(銀色)が、上下で揃っている。




2 画像のように内部メカ構造面が上側にくるように取り付けの位置を決めます。




3

- ①ロケットパンチの時関節を曲げます。
- ②マジンガーZ(別売り)本体の上腕部装甲(銀色)の内側に、ロケットパンチのノズル部分がしっかりとはまるように、位置合わせを行います。



4

- コード部(赤)を親指でしっかりと、カチッとなるまで押し込みます。ノズル部分がずれないように、反対側の肩を人差し指で同時に押さえてください。



※腕をひねる動きをさせる際は、ロケットパンチが外れないように、上腕部を持って動かしてください。

NG ロケットパンチを持って動かす。

OK 上腕部を持って動かす。



内部構造ギミック

※ジェットスクランダーウイングカバーを取り外して、半身装甲状態を再現できます。


マジンガーZ(メカニカル状態)も同様



サウンドギミック

マジンガーZ(別売り)同梱の赤外線リモコンの記載番号のボタンを押すことで、スクランダー装備状態に対応したセリフが楽しめます。※詳しいボタンの操作方法は、「DX超合金魂 マジンガーZ(別売り)」の取扱説明書をご覧ください。

サウンドギミック	
ボタン操作 (同時に押す)	セリフ
(A)(C)+①	スクランダークロス!
(A)(C)+②	サザンクロスナイフ!
(A)(C)+③	アイアンカッター!



※赤外線リモコンの操作は、マジンガーZ(別売り)本体の受信部から右記の範囲内で行ってください。

マジンガーZ受信部の受光角度と受光距離

【ジェットスクランダー装着時】

